

## ЭМУЛЯТОР СМАРТ-КЛЮЧА “ИСКРА мини”



### НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА:

Эмулятор СМАРТ-ключа “ИСКРА мини” предназначен для сотрудников специальных служб, ключников и коллекторских агентств. *Устройство не предназначено для совершения противоправных действий!*

### ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА:

- Устройство “ИСКРА мини” может открыть, закрыть или запустить двигатель автомобиля даже если все ключи утеряны!
- Поддерживаются автомобили для Европейского, Американского, Российского и Японского рынков.
- 3D антенна для качественного приёма сигнала от автомобиля.
- Устройство выполнено в корпусе брелока от шлагбаума.

### ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД


MANUFACTURER	MODEL	PRODUCTION
INFINITI	Mxx/Q70 (Y51)	2012-2019
	QX56/QX80 (Y62)	2010-2022
NISSAN	PATROL 6 (Y62)	2010+
	ARMADA 2 (Y62)	2016+
	NAVARA 4 (D23)	2014+
	FRONTIER (D23)	2014+
	JUKE 1 (F15)	2010-2019
	LEAF 1 (ZE0)	2010-2017
	LEAF 2 (ZE1)	2017+
	NOTE 2 (E12)	2012-2020
	SENTRA (B17)	2012-2019
MITSUBISHI	SERENA 4 (C26)	2012-2016
	MICRA (K13)	2010-2017
	FUGA 2 (Y51)	2009+
	CIMA V (Y51)	2012+
	OUTLANDER 3G	2015-2021
MERCEDES	X-CLASS	2017-2020
RENAULT	ALASKAN	2017+

## ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ «ПУЛЬТ»

- Нажатие кнопок 1 и 2 сопровождается миганием красного светодиода.
- Эмуляция смарт-ключа не производится.

## РЕЖИМ РАБОТЫ «MITSUBISHI»

- Для выбора режима «MITSUBISHI» нажмите и удерживайте кнопку 1 и три раза нажмите кнопку 2, отпустите кнопку 1. Сработает вибрик и начнёт мигать **ЗЕЛЁНЫЙ** светодиод.
- Если при выборе режима 5 раз мигает **КРАСНЫЙ** светодиод – требуется замена батареи.
- Смена радиочастоты осуществляется нажатием кнопки 1. Если **ЗЕЛЁНЫЙ** светодиод мигает **один** раз – европейская частота 433 МГц, мигает **два** раза – американская и японская частота 315 МГц.
- Устройство «ИСКАРА-мини» будет работать как обычный смарт-ключ от автомобиля. Вы можете открыть, закрыть или завести двигатель.



## РЕЖИМ РАБОТЫ «NISSAN/INFINITI»

- Для выбора режима «NISSAN/INFINITI» нажмите и удерживайте кнопку 2 и три раза нажмите кнопку 1, отпустите кнопку 2. Сработает вибрик и начнёт мигать **КРАСНЫЙ** светодиод.
- Если при выборе режима 5 раз мигает **КРАСНЫЙ** светодиод – требуется замена батареи.
- Смена радиочастоты осуществляется нажатием кнопки 1. Если **КРАСНЫЙ** светодиод мигает **один** раз – европейская частота 433 МГц, мигает **два** раза – американская и японская частота 315 МГц.
- Устройство «ИСКАРА-мини» будет работать как обычный смарт-ключ от автомобиля. Вы можете открыть, закрыть или завести двигатель.

## ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Нажмите и удерживайте кнопку 2 в течении 2х секунд, сработает вибрик и устройство перейдёт в режим «ПУЛЬТ».
- Через 5 минут устройство само перейдёт в дежурный режим «ПУЛЬТ» из любого режима работы для экономии батареи.

## ЗАМЕНА БАТАРЕИ

- Если при выборе режима 5 раз мигает **КРАСНЫЙ** светодиод – требуется замена батареи.
- Нажмите на ушко 1 и аккуратно раскройте корпус пульта.
- Установите батарею (модель 23A 12V) соблюдая полярность.
- Аккуратно закройте корпус пульта.

